



APOLLO INNOVARE - FOSCO

Referência: AN 2080

Indicação: Verniz Para Madeira Alto Tráfego - Alta Resistência Química.

Característica: Líquido Incolor

Composição: Dispersão PU – 100% PU-DSFC, Agentes Niveladores, Plastificantes, Coalescentes, Conservantes e Antiespumantes.

Modo de Usar: A superfície a ser envernizada deve estar lixada com lixa 120 ou mais fina, totalmente isenta de pó e seca. Inicialmente aplicar sobre a superfície a ser tratada 1 a 2 demãos de Seladora A com intervalo de 2 a 3 horas entre demãos. Aguardar a secagem de 4 a 8 horas e realizar o polimento com lixa 220. Catalisar o INNOVARE adicionando o catalisador lentamente sob agitação por ~ 3 minutos e deixar a mistura em repouso de 5 a 10 minutos para desaeração. Em seguida aplicar 2 a 3 demãos do INNOVARE com intervalo de 3 a 4 horas entre demãos. A aplicação da Seladora A e do INNOVARE deve ser realizada com rolo de pelo curto de carneiro aveludado de 5 mm de comprimento. O INNOVARE pode ser aplicado sobre qualquer tipo de assoalho de madeira sem alterar a cor, obtendo-se o acabamento desejado. Não aplicar em temperaturas inferiores a 13 °C. A secagem ao toque é de 2 horas à temperatura ambiente e 60% de umidade relativa. Por se tratar de um filme base d'água, a secagem total deverá ser considerada de 48 a 72 horas após aplicação. Para otimizar a manutenção, recomenda-se o uso do Apollo Limpador concentrado devidamente diluído conforme instrução no rótulo. A manutenção deve ser realizada após 30 dias da aplicação, pois é o tempo de cura total do verniz.

Observações: - Para fazer o teste de resistência química, aguardar de 7 a 10 dias. É proibido utilização de ceras ou qualquer outro produto.

Rendimento: 14 a 16 m²/ litro

Precauções de Uso:

Use luvas, mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos, evite contato prolongado com a pele, inalação de vapor ou névoa. Em caso de contatos com os olhos, lave-os imediatamente com água durante 15 minutos, se ingerido não provoque vômito, beba água em abundância. Necessitando de cuidados médicos leve consigo a embalagem ou o rótulo. Não reutilize a embalagem vazia, descarte-a em local apropriado.

Manter o produto em temperatura ambiente.