



## APOLLO ECONÔMICO BRILHANTE

**Referência:** AN 2012

**Indicação:** Verniz brilhante para madeira

**Característica:** Líquido leitoso

**Composição:**

Dispersão PU – Acrilato Base D'água, Agentes Niveladores, Plastificantes, Coalescentes, Conservantes e Antiespumantes.

**Modo de Usar:** A superfície a ser envernizada deve estar lixada com lixa 120 ou mais fina, totalmente isenta de pó e seca. Inicialmente aplicar sobre a superfície a ser tratada 1 a 2 demãos de base Selaclass com intervalo de 2 a 3 horas entre demãos. Aguardar a secagem de 4 a 8 horas e realizar o polimento com lixa 220 sem que haja empastelamento nas lixas. Posteriormente aplicar 2 a 3 demãos do Apollo Econômico com intervalo de 3 a 4 horas entre demãos. A aplicação da Selaclass e do Apollo Econômico deverá ser realizada com rolo de pelo curto de carneiro aveludado de 5 mm de comprimento. O Apollo Econômico pode ser aplicado sobre qualquer tipo de assoalho de madeira sem alterar a cor, obtendo-se o acabamento desejado. Não aplicar em temperaturas inferiores a 13 °C. A secagem ao toque é de 2 horas à temperatura ambiente e 60% de umidade relativa. Por se tratar de um filme base d'água, a secagem total deverá ser considerada de 48 a 72 horas após aplicação. Para otimizar a manutenção, recomenda-se o uso do Apollo Limpador Concentrado devidamente diluído conforme instrução no rótulo. A manutenção deve ser realizada após 30 dias da aplicação, pois é o tempo de cura total do verniz. Para a recuperação do piso tratado, após um determinado período, recomenda-se a aplicação de 1 a 2 demãos de Apollo Restaurador Brilhante, que deve ser realizado com aplicador de espuma ou de lã de Carneiro.

**Rendimento:** De 13 a 16 m<sup>2</sup>/litro.

**Precauções de Uso:**

Use luvas, mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos, evite contato prolongado com a pele, inalação de vapor ou névoa. Em caso de contatos com os olhos, lave-os imediatamente com água durante 15 minutos, se ingerido não provoque vômito, beba água em abundância. Necessitando de cuidados médicos leve consigo a embalagem ou o rótulo. Não reutilize a embalagem vazia, descarte-a em local apropriado.

Manter o produto em temperatura ambiente.